

## FORVALTNING DRIFT OG VEDLIKEHOLD. STEP SOLENOIDLÅS



### Vedlikeholdsinstruks

Les den vedlagte installasjonsanvisningen nøye før installasjon. Måltegning av produktet er inkludert i emballasje. Ved installasjon av produktet må advarsler og generelle instruksjoner følges. All vedlagt dokumentasjon skal leveres av installatør til brukere.

Før montering, sørg for at døren er i god stand og at rett dørheng i kombinasjon med beslag samsvarer.

Sjekk de relevante sertifikatene før du installerer i branddør for å sikre at riktig kombinasjon benyttes.

- Sjekk at lås og beslag er forsvarlig festet.
- Sjekk at beslag fungerer slik det er tiltenkt.
- Fjerne smuss og skitt
- Litt smøring med låsefett på falle, reile/hakereile gjøres årlig eller ved behov.
- Sjekk åpningsignal og at låsen fungerer elektronisk slik den skal.
- Kontroller kabel og plugger.

### MERK!

Ikke bruk flytende olje, smøremidler eller løsemidler, bruk kun fett anbefalt av StepLock (DIN 51502).

### Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten.

### Garanti

Garantien utløper hvis:

- Produktet er feilmontert.
- Produktet er brukt feil.
- Produktet er åpnet (forseglingen brutt) eller har blitt modifisert på en eller annen måte.
- Installert med tilbehør eller deler som ikke er anbefalt av StepLock.